

# USER MANUAL



Hereby, MOB, declares that item MO9097 is in Compliance with the essential requirements and other relevant conditions of Directive 2014/30/EU. A copy of the DOC (Declaration of Conformity) is available at: [DOC@reclamond.com](mailto:DOC@reclamond.com) or MOB, PO BOX 644, 6710 BP (NL).

RoHS 



PO: 41-XXXXXX  
Made in China

**MO9097**

**EN**

### **Nylon shoelaces with light**

#### **Instructions**

- 2 x CR2032 batteries (included) for each shoelace, 4 batteries in total
- Remove the insulation tape between batteries and contact
- Light mode: First press to light up, second press flash, third press to slow slash and fourth press to turn off
- Do not stare into beam or do not point the LED beam to eyes. It is harmful for the eyes.

**DE**

### **Nylon Schnürsenkel mit Licht**

#### **Anleitung**

- 2 x CR2032 Batterien (inklusive) für jeden Schnürsenkel, 4 Batterien insgesamt
- Entfernen Sie den Isolierstreifen zwischen dem Kontakt und der Batterie
- Licht-Modus: 1x Drücken zum Einschalten des Lichts, 2x Drücken für Flashlight, 3x Drücken für langsames Flashlight, 4x Drücken zum Abschalten.
- Schauen Sie nicht direkt in den Lichtstrahl und halten Sie den LED-Lichtstrahl nicht direkt in die Augen. Dies ist schädlich für die Augen!

**FR**

### **Lacets en nylon avec lumière**

#### **Instructions**

- 2 piles CR2032 (incluses) pour chaque lacet, 4 piles au total
- Retirer le ruban isolant entre les piles pour créer le contact
- Mode lumière: appuyez d'abord pour allumer, appuyez une seconde fois pour faire clignoter, une troisième fois pour ralentir le clignotement et une quatrième fois pour désactiver

- Ne regardez pas le faisceau ou ne pointez pas le faisceau LED sur les yeux. C'est dangereux pour les yeux.

## **ES**

### **Cordones de zapato de Nylon, con luz**

#### **Instrucciones**

- 2 x CR2032 baterías (incluidas) para cada cordón, 4 baterías en total.
- Quite la protección aislante entre las baterías, y contacte.
- Modo luz: presione una vez para encender la luz, presione otra vez para flashear la luz, tercer toque para parpadeos lentos, y el cuarto toque para apagar la luz.
- No mire fijamente a la luz LED, puede dañar la vista.

## **IT**

### **Lacci in nylon con luce**

#### **Istruzioni**

- Batterie 2 x CR2032 (incluse) per ciascun laccio, 4 batterie in totale
- Rimuovere la pellicola di protezione dalle batterie.
- Luce: premendo una volta si accende la luce, premendo due volte la luce lampeggia, premendo tre volte compare una barra, premendo Quattro volte la luce si spegne.
- Non puntare il LED negli occhi nè fissarlo, è dannoso per la vista.

## **NL**

### **Nylon schoenveters met licht**

#### **Instructies**

- 2 x CR2032 batterijen (inclusief) voor iedere schoenveter, 4 batterijen in totaal.
- Verwijder het stukje isolatiemateriaal tussen de batterijen en het contactpunt.
- Lichtje aanzetten: Druk 1x om het lichtje aan te doen, 2x om het lichtje te laten knipperen, 3x voor langzaam knipperen en 4x om

het lichtje weer uit te doen.

- Kijk niet in de lichtstraal en richt de LED-straal nooit op iemands ogen. Het kan schade toebrengen aan de ogen.

**PL**

## **Nylonowe sznurówki ze światłem**

### **Instrukcja**

- Wymagane 2 baterie (dołączone) CR2032 dla każdej sznurówki, 4 baterie dla pary.
- Usuń taśmę zabezpieczającą baterie.
- Tryby świecenia: Jedno naciśnięcie włącza światło, drugie i trzecie – 2 tryby migania, czwarte wyłączenie światła.
- Nie należy patrzeć się bezpośrednio w emitowane światło, ani też kierować wiązkę światła w stronę oczu, gdyż jest to szkodliwe.