

USER MANUAL



(2014/53/EU art. 10-8)

(a) Frequency Range; 2402-2480 MHz

(b) Maximum radio-frequency power; 100mW (EIRP)

(2014/53/EU art. 10-9 Simplified Declaration of Conformity)

Hereby, MOB, declares that item MO6251 complies with the essential requirements and other relevant conditions of directive 2014/53/EU. The full text of the EU declaration of conformity is available at the following internet address: www.momanual.com.



PO: 41-00104194
Made in China

MO6251

EN

Specification:

Wireless Version:	V5.0
Battery:	Lithium-Polymer / 300mAh
Speaker output:	3W
Operating distance:	10m
Product Size:	OD68.6*71.0mm
Material:	Recycle ABS + Recycle PET + Silicone

Play via Computer / Mobile phone in Wireless state:

- Long press the power button 3 seconds to turn on the power of the speaker
- Activate Wireless connectivity in Phone or Computer
- Search the speaker, name "MO6251"
- Connect and Play
- Then control the music with your mobile phone/ tablet/ computer.

Key Operation Instructions:

- Previous/Next track: Click on the previous track button to play the previous song; click on the next track button to play the next song.
- Volume adjustment: long press the volume - button to turn down the volume, long press the volume + to turn up the volume, you at maximum level.
- Dial back: when the speaker is turned on and connected to the phone, double-click the dial back button to dial back the last made or received number.
- Play/Pause/Connect/ Hang Up: Click on the button to play/ pause music and connect /Hang up the phone;
- Charging: Then red light will turn on when charging, the light will turn off when fully charged.

Note:

- Do not drop or apply excessive force to the controls or put heavy objects on top of the speaker.

- Do not attempt to repair or disassemble or modify the product. There are no user-serviceable parts inside this unit.
- If you do not use the speaker for long periods of time. Be sure to store it in a dry location free from extreme temperature or humidity and dust.
- Keep speaker away from any heat source.
- This is not a toy, not suitable for children under the age of 7.

DE

Technische Daten:

Wireless Version:	V5.0
Batterie:	Lithium-Polymer / 300mAh
Ausgang Lautsprecher:	3W
Betriebsreichweite:	10m
Produktmaße:	Ø68.6x71.0mm
Material:	Recyceltes ABS + Recyceltes PET + Silikon

Wiedergabe über Computer / Smartphone in kabellosem Zustand:

- Halten Sie die Einschalttaste 3 Sekunden lang gedrückt, um den Lautsprecher einzuschalten
- Aktivieren Sie die Wireless-Verbindung im Smartphone oder Computer
- Suchen Sie den Lautsprecher, Name "MO6251"
- Pairing
- Verbinden und abspielen
- Steuern Sie nun die Musik mit Ihrem Mobiltelefon/ Tablet/ Computer.

Bedienen der Tastatur / Anleitung:

- Vorheriger/Nächster Titel: Klicken Sie auf die Taste „Previous track“, um den vorherigen Titel abzuspielen; klicken Sie auf die Taste „Next track“, um den nächsten Titel abzuspielen.
- Lautstärkeregelung: Halten Sie die - Lautstärke-Taste gedrückt, um die Lautstärke zu verringern, halten Sie die +Lautstärke-Taste gedrückt, um die Lautstärke zu erhöhen.
- Wahlwiederholung: Wenn der Lautsprecher eingeschaltet und

mit dem Mobiltelefon verbunden ist, können Sie mit einem Doppelklick auf die Rückwahltaste, die zuletzt getätigte oder empfangene Nummer anwählen.

- Wiedergabe/Pause/Verbinden/Auflegen: Klicken Sie auf die Taste, um Musik abzuspielen/anzuhalten und das Telefon zu verbinden/aufzulegen;
- Aufladen: Beim Aufladen leuchtet ein rotes Licht auf, das Licht schaltet sich aus, wenn das Gerät vollständig aufgeladen ist.

Hinweis:

- Lassen Sie die Bedienelemente nicht fallen, wenden Sie keine übermäßige Kraft an und stellen Sie keine schweren Gegenstände auf den Lautsprecher.
- Versuchen Sie nicht, das Produkt zu reparieren, zu zerlegen oder zu modifizieren. Im Inneren des Geräts befinden sich keine vom Benutzer zu wartenden Teile.
- Wenn Sie den Lautsprecher über einen längeren Zeitraum nicht benutzen, bewahren Sie ihn an einem trockenen Ort auf, der frei von extremen Temperaturen, Feuchtigkeit und Staub ist.
- Halten Sie den Lautsprecher von jeder Wärmequelle fern.
- Dies ist kein Spielzeug, nicht geeignet für Kinder unter 7 Jahren.

FR

Spécifications:

Version sans fil:	V5.0
Batterie:	Lithium-Polymer / 300mAh
Puissance de sortie du haut-parleur :	3W
Distance d'utilisation:	10m
Dimensions du produit:	OD68.6*71.0mm
Matière:	ABS recyclé + PET recyclé + Silicone

Jouez de la musique sans fil via un ordinateur ou un téléphone portable:

- Appuyez longuement sur le bouton d'alimentation pendant 3 secondes pour allumer le haut-parleur
- Activez la connectivité sans fil du téléphone ou de l'ordinateur
- Recherchez l'enceinte appelée « MO6251 »
- Procédez au couplage

- Connectez-vous et jouez de la musique
- Contrôlez ensuite la musique avec votre téléphone portable / tablette / ordinateur.

Principales fonctions:

- Piste précédente / suivante : cliquez sur le bouton précédent pour lire la chanson précédente ; cliquez sur le bouton suivant pour lire la chanson suivante.
- Réglage du volume : appuyez longuement sur le bouton volume - pour baisser le volume, appuyez longuement sur le bouton volume + pour augmenter le volume jusqu'au niveau maximum.
- Rappeler : lorsque le haut-parleur est allumé et connecté au téléphone, double-cliquez sur le bouton de rappel pour rappeler le dernier numéro composé ou reçu.
- Lecture / Pause / Répondre / Raccrocher : cliquez sur le bouton pour lire / mettre en pause la musique et répondre / raccrocher le téléphone;
- Charge : la lumière rouge s'allume lors de la charge, la lumière s'éteint une fois l'enceinte complètement chargée.

Avertissements:

- Ne laissez pas tomber l'enceinte, ne placez pas d'objets lourds sur celle-ci et n'appliquez pas de force excessive sur les commandes.
- N'essayez pas de réparer, de démonter ou de modifier le produit. Il n'y a aucune pièce réparable par l'utilisateur à l'intérieur de cet appareil.
- Si vous n'utilisez pas l'enceinte pendant de longues périodes. Assurez-vous de la stocker dans un endroit sec, à l'abri des températures extrêmes, de l'humidité et de la poussière.
- Maintenez cet appareil éloigné de toute source de chaleur.
- Ceci n'est pas un jouet et ne convient pas aux enfants de moins de 7 ans.

ES

Especificaciones:

Wireless Version: V5.0

Bateria: Lithium-Polymer / 300mAh

Altavoz output: 3W
Distancia funcionamiento: 10m
Medida producto: OD68.6*71.0mm
Material: ABS reciclado + PET reciclado + Silicona

Funciona a través del ordenador/teléfono móvil en estado inalámbrico:

- Pulsa el botón de encendido durante 3 segundos para encender el altavoz
- Activar la conectividad inalámbrica en el teléfono o el ordenador
- Localiza el altavoz con el nombre "MO6251"
- Empareja
- Conecta y empieza a usarlo
- Luego controla la música con tu teléfono móvil/ tableta/ ordenador.

Instrucciones de funcionamiento clave:

- Pulsa el botón de encendido durante 3 segundos para encender el altavoz Haz clic en el botón de la pista anterior para reproducir la canción anterior; haz clic en el botón de la pista siguiente para reproducir la canción siguiente.
- Ajuste del volumen: pulse prolongadamente el botón de volumen - para bajar el volumen, pulse prolongadamente el botón de volumen + para subir el volumen, usted al nivel máximo.
- Marcar de nuevo: cuando el altavoz está encendido y conectado al teléfono, pulsa dos veces el botón de marcar de nuevo para marcar el último número realizado o recibido.
- Reproducir/Pausar/Conectar/Colgar: Pulsa el botón para reproducir/pausar la música y conectar/colgar el teléfono.
- Carga: La luz roja se encenderá cuando se esté cargando, la luz se apagará cuando esté completamente cargada.

Nota:

- No deje caer ni aplique una fuerza excesiva a los controles ni ponga objetos pesados encima del altavoz.
- No intente reparar, desmontar o modificar el producto. En el interior de esta unidad no hay piezas que puedan ser reparadas

por el usuario.

- Si no utiliza el altavoz durante largos periodos de tiempo. Asegúrese de guardarlo en un lugar seco y libre de temperaturas extremas o humedad y polvo.
- Mantenga el altavoz alejado de cualquier fuente de calor.
- No es un juguete, no es adecuado para niños menores de 7 años.

IT

Specifiche:

Versione Wireless:	V5.0
Batteria:	Lithium-Polymer / 300mAh
Speaker output:	3W
Distanza operativa:	10m
Dimensioni:	OD68.6*71.0mm
Materiala:	ABS riciclato+ RPET + Silicone

Riproduzione tramite computer / telefono cellulare in stato wireless:

- Premere a lungo il pulsante di accensione per 3 secondi per accendere lo speaker
- Attivare la connettività wireless nel telefono o nel computer
- Cercare chiama "MO6251"
- Effettuare l'associazione
- Connettere e iniziare a la riproduzione di musica.
- Potete ora controllare la musica da telefono cellulare/tablet/computer.

Tasti e funzioni:

- Traccia precedente/successiva: fare clic sul pulsante della traccia precedente per riprodurre la canzone precedente; fare clic sul pulsante della traccia successiva per riprodurre la canzone successiva.
- Regolazione del volume: premere a lungo il pulsante volume - per abbassare il volume, premere a lungo il volume + per aumentare il volume.
- Richiamare: quando lo speaker è acceso e connesso al telefono, fare doppio clic sul pulsante di richiamata per

richiamare l'ultimo numero effettuato o ricevuto.

- Riprodurre/Pausa/Connettere/Riagganciare: fare clic sul pulsante per riprodurre/mettere in pausa la musica e rispondere/rifiutare o chiudere una chiamata.
- Ricarica: la luce rossa si accenderà durante la ricarica, e si spegnerà quando sarà completamente carica.

Note:

- Non far cadere il dispositivo, non applicare una forza eccessiva ai controlli né appoggiare oggetti pesanti sopra lo speaker.
- Non tentare di riparare, smontare o modificare il prodotto. All'interno di questa unità non sono presenti parti riparabili dall'utente.
- Se non si utilizza lo speaker per lunghi periodi di tempo, conservarlo in un luogo asciutto e privo di temperature estreme o umidità e polvere.
- Tenere lo speaker lontano da qualsiasi fonte di calore.
- Questo non è un giocattolo, non adatto a bambini di età inferiore ai 7 anni.

NL

Specificatie:

Draadloze versie:	V5.0
Batterij:	lithium-polymeer / 300mAh
Luidsprekeruitgang:	3W
Bedrijfsafstand:	10m
Productgrootte:	OD68.6*71.0mm
Materiaal:	recycle ABS + recycle PET + siliconen

Speel via computer / mobiele telefoon in draadloze staat:

- Houd de aan/uit-knop 3 seconden lang ingedrukt om de luidspreker in te schakelen
- Activeer draadloze verbinding in telefoon of computer
- Zoek de luidspreker, naam "MO6251"
- Koppelen
- Verbinden en spelen
- Bedien vervolgens de muziek met uw mobiele telefoon/tablet/computer.

Belangrijkste bedieningsinstructies:

- Vorige/Volgende track: Klik op de vorige track-knop om het vorige nummer af te spelen; klik op de volgende track-knop om het volgende nummer af te spelen.
- Volumeregeling: druk lang op de volumeknop - om het volume lager te zetten, druk lang op het volume + om het volume hoger te zetten, u op het maximale niveau.
- Terugbellen: wanneer de luidspreker is ingeschakeld en verbonden met de telefoon, dubbelklikt u op de knop terugbellen om het laatst gemaakte of ontvangen nummer terug te bellen.
- Afspelen/Pauzeren/Verbinden/Ophangen: Klik op de knop om muziek af te spelen/te pauzeren en de telefoon aan te sluiten/op te hangen;
- Opladen: dan gaat het rode lampje branden tijdens het opladen, het lampje gaat uit als het volledig is opgeladen.

Opmerking:

- Laat de luidsprekers niet vallen, oefen geen overmatige kracht uit en plaats geen zware voorwerpen op de luidspreker.
- Probeer het product niet te repareren, te demonteren of aan te passen. Dit apparaat bevat geen onderdelen die door de gebruiker kunnen worden onderhouden.
- Als u de luidspreker gedurende lange tijd niet gebruikt. Bewaar het op een droge plaats, vrij van extreme temperaturen of vochtigheid en stof.
- Houd de luidspreker uit de buurt van warmtebronnen.
- Dit is geen speelgoed, niet geschikt voor kinderen onder de 7 jaar.

PL

Specyfikacja:

Wersja bezprzewodowa:	V5.0
Bateria:	litowo-polimerowa / 300 mAh
Moc głośnika:	3 W
Odległość robocza:	10m
Rozmiar produktu:	OD68,6 * 71,0 mm
Materiał:	recykling ABS + recykling PET + silikon;

Graj przez komputer / telefon komórkowy w trybie bezprzewodowym:

- Przytrzymaj przycisk zasilania przez 3 sekundy, aby wyłączyć zasilanie głośnika
- Aktywuj łączność bezprzewodową w telefonie lub komputerze
- Wyszukaj głośnik o nazwie „MO6251”
- Parowanie
- Połącz się i graj
- Następnie kontroluj muzykę za pomocą telefonu komórkowego/tabletu/komputera.

Kluczowe instrukcje obsługi:

- Poprzedni/Następny utwór: Kliknij przycisk poprzedniego utworu, aby odtworzyć poprzedni utwór; kliknij przycisk następnego utworu, aby odtworzyć następny utwór.
- Regulacja głośności: przytrzymaj przycisk głośności -, aby zmniejszyć głośność, przytrzymaj przycisk +, aby zwiększyć głośność, możesz na maksymalnym poziomie.
- Oddzwanianie: gdy głośnik jest włączony i podłączony do telefonu, kliknij dwukrotnie przycisk oddzwaniania, aby oddzwonić do ostatnio utworzonego lub odebranego numeru.
- Odtwarzaj/Pauza/Połącz/Rozłącz: Kliknij przycisk, aby odtworzyć/wstrzymać muzykę i połączyć/odłożyć telefon;
- Ładowanie: podczas ładowania włączy się czerwone światło, które wyłączy się po pełnym naładowaniu.

Uwaga:

- Nie upuszczaj ani nie przykładaj nadmiernej siły do elementów sterujących ani nie kładź ciężkich przedmiotów na głośniku.
- Nie próbuj naprawiać, demontować ani modyfikować produktu. Wewnątrz tego urządzenia nie ma części, które mogłyby być serwisowane przez użytkownika.
- Jeśli nie używasz głośnika przez dłuższy czas. Pamiętaj, aby przechowywać go w suchym miejscu, wolnym od ekstremalnych temperatur, wilgoci i kurzu.
- Głośnik należy trzymać z dala od źródeł ciepła.
- To nie jest zabawka, nie nadaje się dla dzieci poniżej 7 roku życia.