

USER MANUAL



Hereby, MOB, declares that item MO6245 is in Compliance with the essential requirements and other relevant conditions of Directive 2014/30/EU. The full text of the EU declaration of conformity is available at the following internet address:
www.momanual.com.

MOB, PO BOX 644, 6710 BP (NL).



PO: 41-XXXXXX
Made in China

MO6245

EN

Bamboo finish kitchen scale

Buttons:



ON/TARE button: Power on > Tare function > Power off

Unit button: Change the unit (g / lb / oz / kg)

Operation:

1. Operated by 2 x AAA batteries (not included).
2. Place the scale on a firm and flat surface before use.
3. Press the "ON/TARE" button to use the scale.
4. Press "UNIT" button to choose the unit
5. Press the "ON/TARE" to clear the weight of the container on the scale. The screen will show "0", you can then place other things on the scale in the container, the screen will show the weight of the items which are added to the container and not the weight of the container.
6. Press the "ON/TARE" to power off. Without any operation after a few minutes, the scale will automatically power off.

Caution:

1. Please change to new batteries when the screen shows "Lo".



2. "0-Ld" shows on the screen indicates overload.



3. Max loading weight: 5kg. Division:1g
4. Keep the scale away from water, corrosive liquid, heat and extreme cold.
5. The scale is only for home use.

DE

Küchenwaage mit Bambus-Finish

Bedientasten:



EINTARE Taste: Einschalten > Tara-Funktion > Ausschalten

Taste "UNIT": Ändern der Maßeinheit (g / lb / oz / kg)

Bedienung:

1. Betrieben mit 2 x AAA-Batterien (nicht enthalten).
2. Stellen Sie die Waage vor dem Gebrauch auf eine feste und ebene Fläche.
3. Drücken Sie die Taste "ON/TARE", um die Waage einzuschalten.
4. Drücken Sie die "UNIT"-Taste, um die Maßeinheit zu wählen.
5. Praktische Zuwiegefunktion (Tara) für komfortables Zuwiegen von verschiedenen Zutaten in einer Schüssel. Drücken Sie die "ON/TARE"-Taste, um das Gewicht des Behälters auf der Waage zu löschen. Auf dem Bildschirm wird "0" angezeigt, Sie können nun andere Dinge in den Behälter auf der Waage legen, auf dem Bildschirm wird das Gewicht der Zutaten angezeigt, die dem Behälter hinzugefügt werden, und nicht das Gewicht des Behälters.
6. Drücken Sie die Taste "ON/TARE", um die Waage auszuschalten. Ohne jegliche Aktivität schaltet sich die Waage nach ein paar Minuten automatisch aus.

Achtung:

1. Bitte tauschen Sie die Batterien aus, wenn Anzeige "Lo" anzeigt.



2. Wenn das maximal zulässige Gesamtgewicht überschritten wurde, erscheint "0-Ld" im Display.



3. Max. Tragkraft bis zu einem max. Gesamtgewicht von 5 kg.

Einteilung:1g

- Halten Sie die Waage von Wasser, ätzenden Flüssigkeiten, Hitze und extremer Kälte fern
- Die Küchenwaage ist nur für den privaten Gebrauch bestimmt.

FR

Balance de cuisine en bambou

Boutons:



Bouton ON / TARE: mise sous tension > fonction de tare > mise hors tension

Bouton Unité: Changer l'unité (g / lb / oz / kg)

Fonctionnement:

- Fonctionne avec 2 piles AAA (non incluses).
- Placez la balance sur une surface ferme et plane avant utilisation.
- Appuyez sur le bouton «ON / TARE» pour utiliser la balance.
- Appuyez sur le bouton «UNIT» pour choisir l'unité
- Appuyez sur «ON / TARE» pour effacer le poids du récipient sur la balance. L'écran affichera «0», vous pourrez ensuite placer d'autres objets sur la balance dans le récipient, l'écran affichera le poids des objets qui sont ajoutés au récipient et non le poids du récipient.
- Appuyez sur «ON / TARE» pour éteindre. Sans aucune opération après quelques minutes, la balance s'éteint automatiquement.

Attention:

- Veillez remplacer les piles lorsque l'écran affiche «Lo».



- «0-Ld» s'affiche à l'écran pour indiquer une surcharge.



3. Poids de chargement maximum: 5 kg. Division: 1g
4. Gardez la balance à l'écart de l'eau, des liquides corrosifs, de la chaleur et du froid extrême.
5. La balance est uniquement destinée à un usage domestique.

ES

Bascula de cocina con acabado bambú

Botones:



ON/TARE tecla: Encender > Función de tara > Apagar

Tecla unidades: Cambiar la unidad (g / lb / oz / kg)

Funcionamiento:

1. 1 Funciona con 2 x pilas AAA (no incluidas).
2. 2 Coloque la báscula sobre una superficie firme y plana antes de usarla.
3. Presione el botón "ON / TARE" para usar la báscula.
4. 4 Presione el botón "UNIDAD" para elegir la unidad
5. 5 Presione "ON / TARE" para borrar el peso del recipiente en la báscula. La pantalla mostrará "0", luego puede colocar otras cosas en la báscula en el contenedor, la pantalla mostrará el peso de los artículos que se agregan al contenedor y no el peso del contenedor.
6. Presione "ON / TARE" para apagar. Sin ninguna operación después de unos minutos, la báscula se apagará automáticamente.

Precaución:

1. Cambie por baterías nuevas cuando la pantalla muestre "Lo".



2. "0-Ld" muestra en la pantalla indica sobrecarga.



3. Peso máximo de carga: 5 kg. División: 1g
4. Mantenga la báscula alejada del agua, líquidos corrosivos, calor y frío extremo.
5. La báscula es solo para uso doméstico.

IT

Bilancia da cucina effetto bamboo

Pulsanti:



ON/TARE: Accensione > Funzione tara > Spegnimento

Unit: Cambia unità di misura (g / lb / oz / kg)

Funzionamento:

1. Funziona con 2 batterie AAA (non incluse).
2. Posizionare la bilancia su una base stabile e piatta prima dell'uso.
3. Premere "ON/TARE" per iniziare ad utilizzare la bilancia.
4. Premere "UNIT" per scegliere l'unità di misura.
5. Posizionare il contenitore. Premere "ON/TARE" per cancellare il peso rilevato. Il display mostrerà "0" e a questo punto potete aggiungere le cose da pesare. Il peso rilevato sarà quello di quanto aggiunto e non quello del contenitore.
6. Premere "ON/TARE" per spegnere. Se non si effettua alcuna operazione dopo alcuni minuti la bilancia si spegnerà automaticamente.

Avvertenze:

1. Sostituire le batterie quando il display segnala "Lo".



2. "0-Ld" sul display segnala che la bilancia è troppo carica.



3. Massimo peso supportato: 5kg. Divisione:1g
4. Mantenere lontano da acqua, liquidi corrosive, umidità e estremo

freddo.

5. La bilancia è solo per uso domestic/cucina.

NL

Keukenweegschaal met bamboe afwerking

Toetsen:



AAN / TARRA-knop: Inschakelen> Tarra-functie> Uitschakelen

Eenheidstoets: de eenheid wijzigen (g / lb / oz / kg)

Operatie:

1. Werkt op 2 x AAA-batterijen (niet inbegrepen).
2. Plaats de weegschaal voor gebruik op een stevige en vlakke ondergrond.
3. Druk op de knop "ON / TARE" om de weegschaal te gebruiken.
4. Druk op de knop "UNIT" om de eenheid te kiezen
5. Druk op "ON / TARE" om het gewicht van de container op de weegschaal te wissen. Het scherm toont "0", je kunt dan andere dingen op de weegschaal in de container plaatsen, het scherm toont het gewicht van de items die aan de container worden toegevoegd en niet het gewicht van de container.
7. Druk op "ON / TARE" om uit te schakelen. Als er na een paar minuten geen bediening plaatsvindt, wordt de weegschaal automatisch uitgeschakeld.

Voorzichtigheid:

1. Vervang door nieuwe batterijen als het scherm "Lo" weergeeft.



2. "0-Ld" wordt weergegeven op het scherm geeft overbelasting aan.



3. Max laadgewicht: 5 kg. Divisie: 1g
4. Houd de weegschaal uit de buurt van water, bijtende vloeistoffen, hitte en extreme kou.

5. De weegschaal is alleen voor thuisgebruik.

PL

Waga kuchenna z bambusowym wykończeniem

Przyciski:



Przycisk ON/TARE: Włączenie > Funkcja tarowania > Wyłączenie

Przycisk Unit: Zmiana jednostki (g / lb / oz / kg)

Obsługa:

1. Obsługiwane przez 2 baterie AAA (brak w zestawie).
2. Przed użyciem wagę należy ustawić na stabilnej i płaskiej powierzchni.
3. Naciśnij przycisk „ON / TARE”, aby użyć wagi.
4. Naciśnij przycisk „UNIT”, aby wybrać jednostkę
5. Nacisnąc przycisk „ON / TARE”, aby wyzerować wagę pojemnika na wadze. Na ekranie pojawi się „0”, możesz wtedy umieścić inne rzeczy na wadze w pojemniku, na ekranie zostanie wyświetlona waga elementów, które są dodawane do pojemnika, a nie waga pojemnika.
6. Naciśnij przycisk „ON / TARE”, aby wyłączyć zasilanie. Po kilku minutach bezczynności waga automatycznie się wyłączy.

Uwaga:

1. Wymień baterie na nowe, gdy na ekranie pojawi się „Lo”.



2. Gdy pokaże się „0-Ld” urządzenie jest przeciążone.



3. Maksymalna waga ładunku 5 kg. Przedział: 1g
4. Trzymaj wagę z dala od wody, cieczy powodujących korozję, ciepła i ekstremalnie niskich temperatur.
5. Wyłącznie do użytku domowego.

