

USER MANUAL



(2014/53/EU art. 10-8)

(a) Frequency Range; 2402-2480 MHz

(b) Maximum radio-frequency power; 20mW (EIRP)

(2014/53/EU art. 10-9 Simplified Declaration of Conformity)

Hereby, MOB, declares that item MO6946 complies with the essential requirements and other relevant conditions of Directive 2014/53/EU. The full text of the EU declaration of conformity is available at the following internet address: www.momanual.com.

MOB, PO BOX 644, 6710 BP (NL).



PO: 41-XXXXXX
Made in China

MO6946



EN

Recycled ABS TWS Earbuds

Charger box

The screen displays the remaining power of the charger box and charging status of each earbud.

Charge the charger box: the charger box is charged through the Type-C port. The number of "1 to 100" flashing on screen means the remaining power is from 1% to 100%.

A full charging cycle takes approx.. 3 hours.

Earbuds:

Power on: automatically turn on and start to pair when removed from charger box.

Power off: automatically turns off when placed back in the charger box. Or long press touch button for 5 seconds.

Pairing successful: lights off.

While charging: red light remains on, and turns off once fully charged.

- **Charging time:** approx. 1.5 hours.

Warnings

1. Search the Wireless name "MO6946" on mobile phone when pairing this item to your device.
2. If there is not Wireless device paired with the earbuds for over 5 minutes, the earbuds will turn off automatically.
3. If the item is not used for an extended period of time they should be charged every month to help preserve the battery's lifespan
4. Do not store the product in high temperatures, near fire or allow contact with caustic chemicals.
5. The headphone set is not waterproof, please do not use it in water or high humidity environments.
6. Do not disassemble the product as this may cause damage to the product.
7. Do not use the headphones when crossing the street or walking in busy traffic areas. High volume levels may cause damage to your hearing, please use suitable volume levels and avoid wearing the headphones for extended periods of time.
8. "High sound pressure"
"Risk of hearing damage"
"Do not listen at high volume levels for long periods"



Specification:

- Wireless version: V5.0+EDR
Earbud battery: 3.7V 25mAh
Charger box: 3.7V 250mAh
Playing time: about 3 hrs (70% volume)
Standby time (after pairing): about 40 hrs

Functions of touch button

Function	Touch button
Power on/off	Long press
Enter voice assistant (e.g. Siri, Google assistant,	Long press for 2 seconds

Bixby, etc... depending on your app)	
Incoming call rejection	Long press for 2 seconds
Call pickup or hang off; Cancel dialling	Single click
Play or pause music track	Single click
Back to previous track	Fast double click touch button on left earbud
Jump to next track	Fast double click touch button on right earbud
Reduce earbud volume	Fast triple click touch button on left earbud
Increase earbud volume	Fast triple click touch button on right earbud

DE

TWS True wireless Ohrhörer aus recyceltem ABS

Ladebox

Der kleine Bildschirm zeigt die verbleibende Leistung der Ladebox und den Ladestatus der einzelnen Ohrhörer an.

Ladebox aufladen: Die Ladebox wird über den Typ-C-Anschluss aufgeladen. Die Zahl *1 bis 100*, die auf dem Bildschirm blinkt, bedeutet, dass die verbleibende Leistung zwischen 1 % und 100 % liegt. Ein vollständiger Ladezyklus dauert ca. 3 Stunden.

Ohrhörer

Einschalten: Der Ohrhörer schaltet sich automatisch ein und beginnt mit der Kopplung, wenn er aus der Ladebox genommen wird.

Ausschalten: Der Ohrhörer schaltet sich automatisch aus, wenn er zurück in die Ladebox gelegt wird. Alternativ drücken Sie 5 Sekunden lang die Touch-Schaltfläche.

Kopplung erfolgreich: Lichter erlöschen.

Während des Ladevorgangs: Das rote Licht leuchtet konstant und schaltet sich aus, sobald die Aufladung vollständig ist.

Aufladezeit: ca. 1,5 Stunden.

Achtung

- Suchen Sie auf dem Mobiltelefon nach dem Wi-Fi-Namen "MO6946", und koppeln Sie dieses Gerät mit Ihrem Gerät.
- Wenn länger als 5 Minuten kein kabelloses Gerät mit den Ohrstöpseln gekoppelt ist, schalten sich die Ohrstöpsel automatisch aus.
- Wenn der Artikel über einen längeren Zeitraum nicht benutzt wird, sollten er jeden Monat aufgeladen werden, um die Lebensdauer des Akkus zu verlängern.
- Lagern Sie das Produkt nicht bei hohen Temperaturen, in der Nähe von Feuer oder in Kontakt mit ätzenden Chemikalien.
- Die Ohrhörer sind nicht wasserdicht, bitte verwenden Sie sie nicht im Wasser oder in Umgebungen mit hoher Luftfeuchtigkeit.
- Zerlegen Sie das Produkt nicht, da dies zu Schäden am Produkt führen kann.
- Verwenden Sie die Ohrhörer nicht, wenn Sie die Straße überqueren oder in verkehrsreichen Gegenden gehen. Hohe Lautstärken können Ihr Gehör schädigen. Bitte verwenden Sie angemessene Lautstärke und vermeiden Sie es, die Ohrhörer über einen längeren Zeitraum zu tragen.
- "Hoher Schallpegel"
"Gefahr von Gehörschäden"
"Hören Sie nicht über längere Zeit mit hoher Lautstärke"



Technische Daten:

Wireless Version:	V5.0+EDR
Ohrhörer Akku:	3.7V 25mAh
Ladebox:	3.7V 250mAh
Spielzeit:	ca. 3 Stunden (70% Lautstärke)
Standby-Zeit:	(nach Kopplung) ca. 40 Stunden

Funktionen der Touch-Schaltfläche

Funktion	Touch-Schaltfläche
Power on/off	Langes Drücken
Sprachassistent eingeben	Langes Drücken für 2

(z. B. Siri, Google-Assistent, Bixby, etc... je nach App)	Sekunden
Eingehenden Anruf abweisen	Langes Drücken für 2 Sekunden
Anruf entgegennehmen oder auflegen; Wahlvorgang abbrechen	Einfacher Klick
Musiktitel abspielen oder pausieren	Einfacher Klick
Zurück zum vorherigen Titel	Schneller Doppelklick auf den linken Ohrhörer
Vorwärts zum nächsten Titel	Schneller Doppelklick auf den rechten Ohrhörer
Lautstärke Ohrhörer verringern	Schneller Dreifachklick auf den linken Ohrhörer
Lautstärke Ohrhörer erhöhen	Schneller Dreifachklick auf den rechten Ohrhörer

FR

Écouteurs TWS en ABS recyclé

Boîte chargeur

L'écran affiche la batterie restante du chargeur et l'état de charge de chaque écouteur.

Charger la boîte: le chargeur se charge via le port de Type-C. Le nombre de « 1 à 100 » qui clignote à l'écran signifie que la puissance restante est de 1 % à 100 %.

Un cycle de charge complet prend environ 3 heures.

Ecouteurs

Allumer: s'allume automatiquement et commence à s'appairer lorsqu'il est retirée de la boîte du chargeur.

Eteindre: s'éteint automatiquement lorsqu'il est replacé dans le boîtier du chargeur. Ou appuyer longuement sur le bouton tactile pendant 5 secondes.

Appairage réussi : voyants éteints.

Pendant la charge : le voyant rouge reste allumé et s'éteint une

fois complètement chargé.

Temps de charge : env. 1,5 heures.

Attention

1. Rechercher le nom "MO6946" sur le téléphone mobile lors de l'appariement de cet élément à votre appareil.
2. Si aucun appareil n'est appairé avec les écouteurs pendant plus de 5 minutes, ils s'éteindront automatiquement.
3. Si l'appareil n'est pas utilisé pendant une longue période, il doit être chargé tous les mois pour aider à préserver la durée de vie de la batterie.
4. Ne pas stocker le produit à des températures élevées, à proximité d'un feu ou au contact de produits chimiques caustiques.
5. Le produit n'est pas étanche, ne pas l'utiliser dans l'eau ou dans des environnements très humides.
6. Ne pas démonter le produit car cela pourrait l'endommager.
7. Ne pas utiliser les écouteurs lorsque vous traversez la rue ou que vous marchez dans des zones de circulation très fréquentées. Des niveaux de volume élevés peuvent endommager l'ouïe, utiliser des niveaux de volume appropriés et éviter de porter les écouteurs pendant de longues périodes.
8. "Haute pression acoustique"
"Risque de dommages auditifs"
"Ne pas écouter à des niveaux de volume élevés pendant de longues périodes"



Spécification:

Version sans fil:	V5.0+EDR
Batterie des écouteurs :	3.7V 25mAh
Boîtier chargeur:	3.7V 250mAh
Autonomie:	environ 3 h (volume à 70%)
Autonomie en veille (après appairage):	environ 40 h

Fonctions du bouton tactile

Fonction	Appuyer sur le bouton
Marche / Arrêt	Appuyer longtemps
Assistant vocal (ex: Siri, l'assistant Google, Bixby, etc... selon votre application)	Appuyer longtemps pendant 2 secondes
Rejet d'appel entrant	Appuyez longuement pendant 2 secondes
Interception d'appel ou raccrocher ; Annuler la numérotation"	Clic simple
Lire ou mettre en pause une piste musicale	Clic simple

ES

Auriculares TWS de ABS reciclado

Estuche de carga

La pantalla muestra la energía restante del estuche de carga y el estado de carga de cada auricular.

Carga del estuche de carga: el estuche de carga se carga a través del puerto tipo C. El número de "1 a 100" que parpadea en la pantalla significa que la potencia restante oscila entre el 1 % y el 100 %.

Un ciclo de carga completo dura aproximadamente 3 horas.

Auriculares

Encendido: se encienden automáticamente y comienzan a emparejarse cuando se extraen del estuche de carga.

Apagado: se apagan automáticamente cuando se vuelven a colocar en el estuche de carga. También puede mantener pulsado el botón táctil durante 5 segundos.

Emparejamiento correcto: luces apagadas.

Durante la carga: la luz roja permanece encendida y se apaga una vez que está completamente cargada.

Tiempo de carga: 1,5 horas aproximadamente.

Advertencia

1. Busque el nombre de conexión "MO6946" en su teléfono móvil para emparejarlo con los auriculares.
2. Si después de 5 minutos no consigue emparejar su móvil con los auriculares, estos se apagarán automáticamente.
3. Si el dispositivo no se utiliza durante un periodo de tiempo prolongado, debe cargarse cada mes para ayudar a preservar la vida útil de la batería.
4. No guarde el producto a altas temperaturas, cerca del fuego o en contacto con productos químicos cáusticos.
5. Los auriculares no son resistentes al agua. No los utilice en entornos con agua o mucha humedad.
6. No desmonte el producto, ya que podría dañarlo.
7. No utilice los auriculares al cruzar la calle o caminar por zonas de mucho tráfico. Los niveles de volumen altos pueden dañar el oído. Utilice niveles de volumen adecuados y evite usar los auriculares durante mucho tiempo.
8. "Alta presión sonora"
"Riesgo de daños auditivos"
"No escuche a niveles de volumen altos durante periodos prolongados"



Especificaciones:

Versión inalámbrica:	V5.0+EDR
Batería de los auriculares:	3,7 V, 25 mAh
Estuche de carga:	3,7 V, 250 mAh
Tiempo de reproducción:	aproximadamente 3 horas (70 % de volumen)
Tiempo de espera (después del emparejamiento):	aproximadamente 40 horas

Funciones del botón táctil

Función	Botón táctil
Encender/apagar	Pulsación larga
Introducir el asistente de voz (p. ej., Siri, asistente de Google, Bixby, etc., en función de la aplicación)	Pulsación larga durante 2 segundos
Rechazar una llamada entrante	Pulsación larga durante 2 segundos
Descolgar o colgar una llamada Cancelar una llamada	Un solo clic
Reproducir o pausar una pista musical	Un solo clic
Volver a la pista anterior	Botón táctil de doble clic rápido en el auricular izquierdo
Saltar a la pista siguiente	Botón táctil de doble clic rápido en el auricular derecho
Reducir el volumen de los auriculares	Botón táctil rápido de triple clic en el auricular izquierdo
Subir el volumen de los auriculares	Botón táctil rápido de triple clic en el auricular derecho

IT

Auricolari TWS in ABS riciclato

Stazione di carica

Lo schermo mostra la carica residua del caricabatterie e lo stato di carica di ciascun auricolare.

Carica: la scatola caricata attraverso la porta di tipo C. Il numero di "da 1 a 100" lampeggiante sullo schermo indica che la carica residua va dall'1% al 100%.

Un ciclo di ricarica completo richiede circa 3 ore.

Earbuds:

Accensione: si accende automaticamente e inizia ad associarsi quando viene rimosso dalla scatola del caricabatterie.

Spegnimento: si spegne automaticamente quando viene riposto nella scatola del caricabatterie. Oppure premere a lungo il pulsante a sfioramento per 5 secondi.

Associazione riuscita: luci spente.

Durante la ricarica: la luce rossa rimane accesa e si spegne quando è completamente carica.

Tempo di ricarica: ca. 1,5 ore.

Avvertenze:

1. Cercare il nome wireless "MO6946" sul telefono cellulare durante l'associazione di questo elemento al dispositivo.
2. Se non ci sono dispositivi wireless associati agli auricolari per più di 5 minuti, gli auricolari si spegneranno automaticamente.
3. Se l'articolo non viene utilizzato per un lungo periodo di tempo, dovrebbe essere ricaricato ogni mese per aiutare a preservare la durata della batteria
4. Non conservare il prodotto ad alte temperature, vicino al fuoco o consentire il contatto con sostanze chimiche caustiche.
5. Il set di auricolari non è impermeabile, non utilizzarlo in ambienti con acqua o umidità elevata.
6. Non smontare il prodotto in quanto ciò potrebbe causare danni al prodotto.
7. Non utilizzare le cuffie quando si attraversa la strada o si cammina in aree trafficate. Livelli di volume elevati possono causare danni all'udito, utilizzare livelli di volume adeguati ed evitare di indossare le cuffie per periodi di tempo prolungati.

8. "Alta pressione sonora"

"Rischio di danni all'udito"

"Non ascoltare ad alto volume per lunghi periodi"



Specifiche

Versione senza fili:

V5.0+EDR

Batteria degli auricolari:

3,7 V 25 mAh

Scatola di ricarica:

3,7 V 250 mAh

Tempo di riproduzione:

circa 3 ore (volume 70%)

Tempo di standby (dopo l'associazione): circa 40 ore

Funzioni pulsanti

Funzioni	Pulsante
on/off	Tenere premuto
Inserire l'assistente vocale (ad es. Siri, Assistente Google, Bixby, ecc... a seconda della tua app)	Tenere premuto per 2 secondi
Chiamate in arrivo	Tenere premuto per 2 secondi
Rispondere o terminare una chiamata	Premere 1 volta
Riproduzione o pausa di un brano	Premere 1 volta
Traccia precedente	doppio clic sull'auricolare sinistro
Traccia successiva	doppio clic sull'auricolare destro
Diminuire il volume	triplo clic sull'auricolare sinistro
Aumentare il volume	triplo clic sull'auricolare destro

NL

Gerecycleerde ABS TWS oordopjes

Oplaaddoosje

Het scherm toont het resterende vermogen van het oplaaddoosje en de oplaadstatus van elk oordopje.

Het oplaaddoosje opladen: het oplaaddoosje wordt opgeladen via de Type-C poort. Het aantal "1 tot 100" dat op het scherm knippert, betekent dat het resterende vermogen van 1% tot 100% is. Een volledige oplaadcyclus duurt ongeveer 3 uur.

Oordopjes

Inschakelen: wordt automatisch ingeschakeld en begint te koppelen wanneer hij uit de doos van de oplader wordt gehaald.

Uitschakelen: wordt automatisch uitgeschakeld wanneer ze terug in de oplader worden geplaatst. Of druk lang op de aanraakknop gedurende 5 seconden.

Koppeling geslaagd: lampjes uit.

Tijdens het opladen: rood lampje blijft branden, en gaat uit zodra het volledig is opgeladen.

Oplaadtijd: ongeveer 1,5 uur.

Waarschuwingen

1. Zoek de draadloze naam "MO6946" op de mobiele telefoon wanneer u dit item aan uw apparaat koppelt.
2. Als er langer dan 5 minuten geen draadloos apparaat aan de oordopjes is gekoppeld, worden de oordopjes automatisch uitgeschakeld.
3. Als het artikel gedurende langere tijd niet wordt gebruikt, moeten ze elke maand worden opgeladen om de levensduur van de batterij te verlengen.
4. Bewaar het product niet bij hoge temperaturen, in de buurt van vuur of in contact met bijtende chemicaliën.
5. De hoofdtelefoonset is niet waterdicht, gebruik hem niet in water of een hoge vochtigheidsgraad.
6. Demonteer het product niet omdat dit schade aan het product kan veroorzaken.

7. Gebruik de hoofdtelefoon niet wanneer u de straat oversteekt of in drukke verkeersgebieden loopt. Hoge volumeniveaus kunnen schade aan uw gehoor veroorzaken, gebruik geschikte volumeniveaus en vermijd het langdurig dragen van de hoofdtelefoon.
8. "Hoge geluidsdruk"
 "Risico op gehoorbeschadiging"
 "Luister niet langdurig naar hoge volumes"



Specificatie:

Draadloze versie:	V5.0+EDR
Oordopjesbatterij:	3.7V 25mAh
Lader box:	3.7V 250mAh
Speeltijd:	ongeveer 3 uur (70% volume)
Stand-by tijd (na koppeling):	ongeveer 40 uur

Functies van de touch toets

Functie	Touch toets
Aan/uit	Lang indrukken
Spraakassistent invoeren (bijv. Siri, Google assistent, Bixby, enz... afhankelijk van uw app.	Lang indrukken voor 2 seconden
Weigering van inkomende oproepen	Lang indrukken voor 2 seconden
Ophalen of ophangen; Kiezen annuleren	Enkele klik
Muzieknummer afspelen of pauzeren	Enkele klik
Terug naar het vorige nummer	Snelle dubbelklik touch-knop op linkeroordopje
Ga naar het volgende nummer	Snelle dubbelklik touch-knop op rechteroordopje

Verminder het volume van de oordopjes	Snelle drievoudige drukknop op linkeroordopje
Verhoog het volume van de oordopjes	Snelle drievoudige drukknop op rechteroordopje

PL

Sluchawki douszne TWS z tworzywa ABS z recyklingu

Pudełko z ładowarką

Na ekranie wyświetlana jest pozostała moc ładowarki i stan ładowania każdej wkładki dousznej.

Naładuj ładowarkę: ładowarkę ładuje się przez port typu C.

Migająca liczba „1 do 100” na ekranie oznacza, że pozostała moc wynosi od 1% do 100%.

Pełny cykl ładowania trwa ok. 3 godzin.

Sluchawki douszne:

Włączanie: automatycznie włącza się i rozpoczyna parowanie po wyjęciu z ładowarki.

Wyłączanie: automatycznie wyłącza się po umieszczeniu z powrotem w ładowarce. Lub naciśnij i przytrzymaj przycisk dotykowy przez 5 sekund.

Parowanie powiodło się: światła wyłączone.

Podczas ładowania: czerwone światło pozostaje włączone i wyłącza się po pełnym naładowaniu.

Czas ładowania: ok. 1,5 godziny.

Ostrzeżenia

1. Wyszukaj nazwę sieci bezprzewodowej „MO6946” na telefonie komórkowym podczas parowania tego elementu z urządzeniem.
2. Jeśli urządzenie bezprzewodowe nie zostanie sparowane z wkładkami dousznymi przez ponad 5 minut, wkładki douszne wyłączą się automatycznie.
3. Jeśli przedmiot nie jest używany przez dłuższy czas, należy go ładować co miesiąc, aby wydłużyć żywotność baterii
4. Nie przechowuj produktu w wysokich temperaturach, w pobliżu ognia ani nie dopuszczaj do kontaktu z żrącymi chemikaliami.

5. Zestaw słuchawkowy nie jest wodoodporny, nie używaj go w środowisku wodnym lub o wysokiej wilgotności.
6. Nie demontuj produktu, ponieważ może to spowodować jego uszkodzenie.
7. Nie używaj słuchawek podczas przechodzenia przez ulicę lub w miejscach o dużym natężeniu ruchu. Wysoki poziom głośności może spowodować uszkodzenie słuchu, należy używać odpowiednich poziomów głośności i unikać noszenia słuchawek przez dłuższy czas.
8. „Wysokie ciśnienie akustyczne”
 „Ryzyko uszkodzenia słuchu”
 „Nie słuchaj przez długi czas przy wysokim poziomie głośności”



Specyfikacja:

Wersja bezprzewodowa:	V5.0+EDR
Akumulator douszny:	3.7V 25mAh
Ładowarka:	3.7V 250mAh
Czas odtwarzania: głośności)	około 3 godziny (70%
Czas czuwania (po sparowaniu):	około 40 godzin

Funkcje przycisku dotykowego:

Funkcja	Przycisk dotykowy
Włączanie/wyłączanie	Długie naciśnięcie
Wprowadź asystenta głosowego (np. Siri, asystent Google, Bixby itp.... w zależności od aplikacji)	Długie naciśnięcie przez 2 sekundy
Odrzucenie połączenia przychodzącego	Długie naciśnięcie przez 2 sekundy
Odbieranie połączeń lub rozłączać się; Anuluj wybieranie	Pojedyńcze kliknięcie

Odtwórz lub wstrzymaj utwór muzyczny	Pojedyncze kliknięcie
Powrót do poprzedniego utworu	Szybkie potrójne kliknięcie przycisku dotykowego na prawej słuchawce
Przejdź do następnego utworu	Szybkie potrójne kliknięcie przycisku dotykowego na prawej słuchawce
Zmniejsz głośność w słuchawkach	Szybkie potrójne kliknięcie przycisku dotykowego na prawej słuchawce
Zwiększ głośność słuchawek	Szybkie potrójne kliknięcie przycisku dotykowego na prawej słuchawce